


# 各部の名前と働き















### 表示部

運転状態を表示します。 (図は説明のため全部表示しています。) 表示部の保護シートは使用時にはがしてください。

# 自動運転

自動運転

# 自動運転ボタン

室内・屋外温度に応じて、自動で最適な 運転モードを選んで運転します。

#### ....



# 風量ボタン

風量を調節します。

#### 



# 運転切換ボタン

運転のモードを選びます。 (自動・ドライ・冷房・暖房・送風)

### 



# 快眠ボタン

室内温度をコントロールして快い眠りと さわやかな目覚めをサポートします。


# 切タイマー

#### 5.5

# 切タイマーボタン

運転を停止するまでの時間を設定します。

# <u>ک</u> 700\_




運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。

#### 



# パワーセレクト切ボタン


パワーセレクトを取り消します。




# 運転前の準備


# リモコン

#### 電池を入れる






単4形アルカリ乾電池を 2本入れる。



ふたを矢印の方向へ スライドさせて、閉める。




#### 使いかた

- ●リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- ●受信できる距離は約7mです。 (角度、方向によって受信距離は異なります。)




# 壁などに取り付ける場合

- 信号が受信できる場所を選ぶ。
- リモコンホルダーを付属の ネジで壁や柱などに取り付ける。



リモコンをリモコンホルダーに 入れる。



#### 電池について

- ●交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- ●付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。


# 

### フィルターを取り付ける


光触媒空清フィルターを取り付ける。




# ブレーカーを入れる



●ブレーカーを入れると、各部の動作チェックを行います。






リモコンホルダー




リモコン


リモコンホルダー取付ネジ (黒色・2本)



単4形アルカリ乾電池 (2本)



取扱説明書




光触媒空清フィルター (2枚)




保証書

# 運転モードを設定する



運転ランプが点灯



#### 自動運転

ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応 じた自動運転を行います。




# 自動運転

を押す。

●自動運転を開始します。

# 運転モード選択

自分に合ったお好みの運転を選べます。



押すごとに下記のように運転モードが切り換わります。

自動→ドライ→冷房→暖房→送風





を押す。

#### 自動運転について

- ●自動運転は、運転開始時の室内・屋外温度に応じて、自動で運転モード(ドライ・冷房・暖房のいずれか)、設定温度を選びます。
- ●設定温度と運転モードは運転中定期的に見直します。 お好みに合わないときは、温度ボタンで微調整していただくか、運転モードを変えてください。

#### 暖房運転について

- ●屋外温度が下がるにつれ暖房 能力が低下します。暖まり不 足の場合には他の暖房器具の 併用をおすすめします。
- ●暖房運転中、室外ユニット に霜が付くと能力が低下す るため、霜を取り除く運転 (除霜運転)をします。
- ●除霜運転中、室内ユニット からは温風が出ません。

#### ドライ運転について

- ●ドライ運転は、弱めの冷房 運転と停止を適切に制御し て湿気を取ります。
- ●リモコン設定と除湿効果、 室内温度は次のような関係 があります。

リモコン設定					
-2℃・標準・+2℃					
除湿効果					
高		い		低	い
室内温度					
下	が	る	<b></b>	ほぼ同じ	

●室内温度より屋外温度が低 い場合、除湿効果が低くな ります。

#### 停止したいとき



をもう一度押す。

●運転ランプが消灯します。